

## Texte de spécifications

### Informations techniques



#### Introduction

Astrata est un revêtement mural à base de bois tranché issu de vieilles poutres en chêne recyclées. En raison des différentes épaisseurs des planches, une surface 3D subtile est créée. Astrata vous permet de finir rapidement et facilement un mur sans effort. La bonne chose à propos de Astrata est aussi la disponibilité: les trois couleurs Harlem, Hoboken et Baltimore sont disponibles en stock.

#### Texte type pour cahier de charges

Revêtement de mur construit à partir de panneaux de bois avec une couche supérieure en bois de placage réel issu de vieilles poutres en chêne recyclées. Les panneaux sont installés invisibles et sans couture. Les panneaux ont un format de 40 x 80 x 1,4 cm qui sont constitués d'un assemblage de blocs plus fins et plus épais résultant en une structure 3D subtile. Couleur Oak Vintage Harlem, Oak Vintage Hoboken ou Oak Vintage Baltimore selon le choix de l'architecte.

#### Taille et emballage

Un panneau est 80 x 40 x 1,4 cm et est équipé d'une languette et d'une rainure. Les panneaux sont emballés par 3 pièces dans une boîte. Cela signifie qu'il y a +/- 1 m<sup>2</sup> dans chaque boîte et qu'il est donc très simple à calculer (0,96 m<sup>2</sup> net par boîte). Une boîte de 3 panneaux mesure 102 x 42 x 5,5 cm et pèse 9,6 kg.

#### Instructions de pose

MDF ou contreplaqué: Aucune préparation requise, les panneaux peuvent être installés directement sur le mur.  
Pas de mur ou de brique / béton / autre: Travaillez avec un cadre en bois ou des montants en aluminium.

Installez toujours un support dans les coins. La distance entre le coin gauche et le centre du prochain support est 70 cm. A partir de cette position, on peut mettre les supports tous les 80 cm (centre à centre).

Sciez la pièce comme indiqué à côté.

Faites attention! Le mur et le sol doivent être de niveau, c'est-à-dire dans un angle parfait de 90°. Sinon, modifiez et créez les conditions correctes. Ceci est très important pour la suite de l'installation. Commencez toujours dans le coin gauche en bas.

La 2<sup>ème</sup> pièce doit être doucement poussée dans la 1<sup>ère</sup> pièce. Attendez de fixer le premier panneau jusqu'à ce que le deuxième et le troisième soient en place. Fixez maintenant les pièces avec un pistolet à clous ou des vis dans les espaces libres (les parties noires) du panneau. Continuez à travailler jusqu'à ce que toute la rangée soit installée. La rangée suivante s'inscrit dans la rangée précédente. Coupez le premier panneau à nouveau. Raccourcissez les pièces de la dernière rangée pour les placer sous le plafond. Finalement, les espaces vides peuvent être remplis avec les petits blocs fournis. Il suffit de les coller à l'aide de colle de silicone. Il n'y a aucun produit de finition sur la surface. Cependant, gardez à l'esprit qu'une telle surface non protégée est sujette aux taches et aux dommages.

Les instructions détaillées peuvent être téléchargées de [www.astratadecospan.com](http://www.astratadecospan.com).

#### Contact

Decospan N.V. – Industriezone Grensland – Lageweg 33 – BE-8930 Menen 056/52.88.00 – [info@decospan.com](mailto:info@decospan.com)



